

Conseils

Que faire en cas de crevaison sur autoroute?



- 1 Se ranger au plus vite sur la bande d'arrêt d'urgence
- 2 Actionner les feux de détresse (4 feux clignotants)
- 3 Faire descendre tous les passagers de la voiture par la droite, dans le sens inverse de la marche - vers l'arrière du véhicule
- 4 Demander aux occupants de la voiture de se placer derrière les barrières de sécurité ou le plus éloigné possible des voies de circulation
- 5 Le conducteur doit mettre son gilet fluorescent de sécurité. Il est également conseillé que tous les passagers en portent un
- 6 Déplier et placer le triangle de sécurité : distance règlementaire sur autoroute 100m
- 7 Retourner à son véhicule en se tenant le plus éloigné possible des voies de circulation
- 8 Faire appel à l'assistance qui permettra l'intervention du service de dépannage ou changer la roue défectueuse (*)
- 9 Récupérer et ranger le triangle de sécurité en se tenant le plus éloigné possible des voies de circulation
- 10 Remonter dans le véhicule en faisant face à la circulation – par l'avant du véhicule
- 11 Se réinsérer dans le trafic en veillant à ajuster préalablement sa vitesse à celle du trafic tout en maintenant les feux de détresse en fonction
- 12 Couper les feux de détresse

(*) Bande d'arrêt d'urgence = danger

Il est vivement conseillé de s'arrêter dans l'aire de service ou de repos la plus proche pour vérifier que la réparation est correctement réalisée et s'assurer que la pression dans le pneu est suffisante. Cet arrêt permettra également d'évacuer le stress provoqué par cet incident.